



Leiterhalterung PZ
Art.-Nr. 509020



Leiterhalterung PZ-maxi
Art.-Nr. 509021



Leiterhalterung CL1
Art.-Nr. 509025

Montageanleitung FW-Leiterhalterung PZ/PZ-maxi/CL1

1 ÜBERSICHT

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Innere lichte Maße	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
509020	Leiterhalterung PZ	150	100	145 (max. 225)	Innere lichte Maße	90	100 (max. 175)
509021	Leiterhalterung PZ-maxi	150	100	200 (max. 300)	Innere lichte Maße	90	155 (max. 255)
509025	Leiterhalterung CL1	100	150	150 (max. 225)	Innere lichte Maße	90	100 (max. 175)

1.1 Funktion

- Leiterhalterung für den Zugriff der Feuerwehr im Einsatzfall
- Variable Einstelltiefe für Leitern unterschiedlicher Hersteller und Größen
- Verschluss über Standard Halbzylinder oder Hebelzylinder bei der CL1 Schließung
- 3 Varianten lieferbar

1.2 Beipack

- 1 Aufkleber „NUR FÜR FEUERWEHR“
- Befestigungsmaterial

1.3 Montage

- Grundblech an der Wand anzeichnen, bohren und Dübel setzen
- Mit den Blechschrauben an der Wand befestigen
- Leiterntiefe ermitteln und Lochblech mit den Blindnieten fixieren
- Zur Montage des Halbzylinders Deckplatte entfernen, Schließnahe des Zylinders auf 90° rechts einstellen bei Schlüsselabzug. Zylinder mit Schraube und Fächerscheibe befestigen.
- Deckplatte wieder befestigen, Leiter einlegen und abschließen