

**Das Unterputzgehäuse dient der komfortablen Montage eines Freischaltelements (FSE PZ, bzw. FSE Typ KRUSE) in Hohlwänden oder Leichtbaufassaden.**



Variante mit FSE PZ



Variante mit FSE KRUSE

### LIEFERUMPFANG

- Halterung für FSE Typ KRUSE oder PZ
- Sicherheitsschrauben (Zweiloch-Schrauben) inkl. Befestigungswerkzeug
- Montageanleitung

Maße mit Rahmen: ca. 182 x 157 x 150 mm (H x B x T)

Gewicht: ca. 1,6 kg

### MONTAGE

1. Wandaussparung von ca. 150 x 130 x 160 mm (H x B x T) schaffen, eine Bohrung für die Kabelführung ist bereitzustellen.
2. Sicherheitsschrauben der Frontplatte lösen und Unterputzgehäuse in die Wandaussparung einsetzen (Für die Montage ist eine minimale Wandstärke von 30 mm erforderlich).
3. Die Kippdübel positionieren und im Gehäuse anziehen, so dass sich das Gehäuse fest in der Wandaussparung verankert. Der fest integrierte, umlaufende Blendrahmen soll die Aussparung sauber abdecken.
4. Das Freischaltelement mittels der im Beipack enthaltenen Halterung an der Frontplatte befestigen (siehe hierzu auch die Anleitung FSE Typ KRUSE, bzw. FSE Typ PZ).
5. Die Frontplatte inkl. des daran befestigten FSE und Anschlusskabel in das Gehäuse einsetzen und mit Hilfe der Sicherheitsschrauben am Gehäuse befestigen.