



## KRUSE SchlüsselDepot K5

# Montageanleitung

### MONTAGEHINWEISE:

Aus Gründen der Sicherheit (möglichst geringe Angriffsfläche) und der Optik empfiehlt es sich, das SchlüsselDepot K5 unter Putz einzubauen. Es sollte dabei bündig mit der Fassade abschließen.

### Unterputzmontage

1. Maueraushub entsprechend der Maße schaffen.
2. Bohrlöcher für Segmentanker in dem Maueraushub markieren.
3. Bohren:  $\varnothing$  6mm mind. 55 mm tief. Bohrloch säubern. Falls eine Türüberwachung integriert ist, muss noch eine zusätzliche Bohrung zur Kabeldurchführung geschaffen werden.
4. Segmentanker in die Bohrlöcher schlagen. Depot aufsetzen und mit einem Drehmomentschlüssel (6 Nm) verschrauben (ggf. die Kabel der Türüberwachung durch die geschaffene Bohrung ziehen und anschließen).
5. Abschließend die Mauerfuge mit Beton ausfüllen.
6. Ggf. Blendrahmen auf das Depot in den feuchten Beton schieben.

### BITTE BEACHTEN:

1. Vor der Montage (Auf- oder Unterputz) Rückseite des Depots mit Silikon abdichten, damit kein Wasser durch die Bohrung eindringt.
2. Keine korrodierenden Gegenstände deponieren, da sonst die Gefahr von Rostflecken besteht. Es bietet sich an, Schlüssel etc. innerhalb eines Polybeutels im Depot zu verwahren.



