



KRUSE SchlüsselManager

Montage & Bedienung

Der Schlüsselmanager ist ein sinnvolles Organisationsmittel für eine perfekte Schlüsselorganisation. Die zu hinterlegenden Schlüssel können mit einer etikettierbaren Schlüsselplombe einfach an einem Schlüsselstick befestigt werden.

Sollte ein Schlüssel fehlen, kann anhand der farbigen Bedienersticks rasch ermittelt werden, wer den Schlüssel entnommen hat bzw. wo er verwendet wird. Damit erübrigt sich langes Suchen nach dem richtigen Schlüssel.

Montage

1. Unter Zuhilfenahme der im Lieferumfang enthaltenen Bohrbilder zeichnen Sie sich bitte die für Ihren Schlüsselmanager notwendigen 3 Bohrungen an.
2. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer für die beige packten Schrauben und Dübel vor.
3. Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher und schrauben Sie die oberen beiden Schrauben soweit ein, dass die Schrauben noch ca. 10 mm aus der Wand herauschauen.
4. Hängen Sie nun den Schlüsselmanager über die beiden Schrauben.
5. Die verbliebene Schraube stecken Sie nun von vorn durch die Öffnung im unteren Rahmen und ziehen sie fest.
6. Die Öffnung im Rahmen verschließen Sie anschließend mit dem mitgelieferten Kruse-Aufkleber.

BITTE BEACHTEN:

Auf das Höhenmaß sollten ca. 20 mm addiert werden, falls der Schlüsselmanager in ein Umgehäuse montiert werden soll, da bei der Montage der Rahmen angehoben werden muß, um ihn auf die dafür vorgesehenen Schrauben zu hängen.

	Art.Nr.	Steck- plätze	Bediener- sticks	H x B x T
mini	565025	25	10	245 x 525 x 90 mm
basic	565050	50	25	425 x 525 x 90 mm
maxi	565100	100	50	786 x 525 x 90 mm



Art.-Nr. 565015
Umschrank plus




Art.-Nr. 565000
Wandhalterung

Vorteile

- Übersichtliche, verlustsichere Aufbewahrung Ihrer Schlüssel
- Schnelle Verfügbarkeit
- Aufschluss über Verbleib entnommener Schlüssel
- Vollmechanische, strom- und batterieunabhängige Lösung
- Optionale Umschrank-Lösungen schaffen zusätzliche Sicherheit

Bedienung

- Zur Entnahme eines deponierten Schlüssels muss ein Bedienerstick in die rechts vom Schlüsselstick sitzende Öffnung eingeführt werden.
- Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird der Schlüsselstick (weiß) mit dem eingehängten Objektschlüssel entriegelt und kann durch Ziehen entnommen werden.
- Der Bedienerstick verbleibt zwangsläufig bis zur Rückgabe des Schlüssels im verriegelten Haltemechanismus und gibt durch Kennzeichnung (farbig, nummeriert) Aufschluss über den Entnehmer. Es empfiehlt sich die Anlage und Pflege einer Liste, z.B. mit Excel, zur Übersicht der Schlüssel/Nutzer.



Lieferumfang: Schlüsselsticks
Bedienersticks
Schlüsselplomben
Bohrbilder
Befestigungsmaterial



Duvendahl 92
D-21435 Stelle

Telefon 0 41 74 / 592 22
E-Mail mail@kruse-sicherheit.de
Internet www.kruse-sicherheit.de